

EXPANSÃO DA GERAÇÃO

Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica- AEGE

Manual para Empreendedores



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
MME/SPE

Ministro
Carlos Eduardo de Souza Braga

Secretário-Executivo
Márcio Pereira Zimmermann

**Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Energético**
Altino Ventura Filho

Secretário de Energia Elétrica
Ildo Wilson Grüdtner

**Secretário de Petróleo, Gás Natural e
Combustíveis Renováveis**
Marco Antônio Martins Almeida

**Secretário de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral**
Carlos Nogueira da Costa Júnior



Empresa de Pesquisa Energética

Empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, instituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.

Presidente
Maurício Tiomno Tolmasquim

**Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e
Ambientais**
Amílcar Gonçalves Guerreiro

Diretor de Estudos de Energia Elétrica
José Carlos de Miranda Farias

Diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustível
Maurício Tiomno Tolmasquim (interino)

Diretor de Gestão Corporativa
Álvaro Henrique Matias Pereira

URL: <http://www.epe.gov.br>

Sede
SCN, Qd. 01, Bl. C, nº 85, Sl. 1712/1714
70711-902 - Brasília - DF

Escritório Central
Av. Rio Branco, 01 - 11º Andar
20090-003 - Rio de Janeiro - RJ

EXPANSÃO DA GERAÇÃO

Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica - AEGE

Manual para Empreendedores

Coordenação Geral
Maurício Tiomno Tolmasquim
José Carlos de Miranda Farias

Coordenação Executiva
Paulo Roberto Amaro

Equipe Técnica
André Luiz da Silva Velloso
Bernardo Folly de Aguiar
Diego do Nascimento Bastos
Diego Pinheiro de Almeida
Guilherme Mazolli Fialho
Gustavo Pires da Ponte
Helena Portugal G. da Motta
Hermes Trigo da Silva
Jean Carlo Morassi
Joana D'Arc de França Cordeiro
Marcos Vinicius G. da S. Farinha
Marília Ribeiro Spera
Patrícia Costa Gonzalez de Nunes
Tereza Cristina Paixão Domingues
Thiago de F. R. Dourado Martins

Nº EPE-DEE-RE-028/2013-r2
Data: 13 de março de 2015

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO E REVISÕES

		
<i>Área de Estudo</i> EXPANSÃO DA GERAÇÃO		
<i>Estudo</i> SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA – AEGE		
<i>Macro-atividade</i> Manual do AEGE para Empreendedores		
<i>Ref. Interna (se aplicável)</i>		
<i>Revisões</i>	<i>Data de emissão</i>	<i>Descrição sucinta</i>
r0	28/01/2014	Emissão Inicial
r1	30/05/2014	Revisão dos itens 11.5.4, 11.5.5 e 11.8
r2	13/03/2015	Revisão dos itens 8.2, 9.6, 9.7, 11.5.2, 11.5.4, 11.6, 14 e 15

APRESENTAÇÃO

Este documento visa orientar os empreendedores a inserir projetos de geração de energia elétrica no Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia – **AEGE**.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	2
1. OBJETIVO	5
2. A QUEM SE DESTINA	5
3. PLATAFORMA DE SOFTWARE	5
4. ALIMENTAÇÃO DE DADOS	5
5. DISPONIBILIDADE DE ACESSO	6
6. INTERFACES DO AEGE	6
6.1. Sistema de Acompanhamento de Medições Anemométricas-AMA6	
6.2. Pós-Leilão - PL	6
6.3. Ambiente de Contratação Livre ACL	6
7. ADESÃO – Primeiro Acesso pelo Empreendedor	6
7.1. Usuário Responsável	7
8. MENU DO AEGE	8
8.1. Cadastro - Identificação do Empreendedor	8
8.2. Representante Legal e Interlocutor	9
8.3. Menu Empreendimentos	9
8.4. Menu Inscrição	10
9. COMANDOS BÁSICOS DO AEGE	11
9.1. Incluir	11
9.2. Editar e Salvar	12
9.3. Excluir	12
9.4. Desfazer	13
9.5. Impressão da Ficha de Dados	13
9.6. Comprovante de Cadastramento	13
9.7. Habilitação Técnica	14
10. CONSULTA E ALTERAÇÃO DE DADOS	14
11. PREENCHIMENTO DOS DADOS	15
11.1. Inclusão do empreendimento	16
11.2. Guia Empreendimento	17
11.3. Guia Capacidade	18
11.4. Guia Outorgas	20
11.5. Guia Características Técnicas	25
11.6. Guia Equipamentos	31
11.7. Guia Dados Socioambientais	33
11.8. Guia Conexão	33
11.9. Guia Leilão	41

12. REGULARIZAÇÃO DOS DADOS APÓS O CADASTRAMENTO.....	44
13. GESTÃO DO ACESSO AO AEGE.....	44
13.1. Substituição de Usuário Responsável	44
13.2. Substituição de Representante Legal e/ou Interlocutor.....	44
14. MUDANÇA DE TITULARIDADE OU DE NOME EMPRESARIAL	44
15. ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA À EPE	46
16. DÚVIDAS.....	46
17. ENDEREÇO DO EMPREENDEDOR PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA	46
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:.....	47

1. OBJETIVO

A principal finalidade do sistema AEGE é a de permitir aos empreendedores cadastrar os seus empreendimentos com vistas a participar nos leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração para o Sistema Interligado Nacional – SIN. As informações dos empreendimentos serão mantidas no sistema para que sejam atualizadas quando necessário e utilizadas nos cadastramentos de futuros leilões.

As funcionalidades do AEGE permitem aos empreendedores consultar a qualquer momento a base de dados dos seus empreendimentos que participam e participaram dos leilões de compra de energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional – SIN a partir do ano de 2009.

Além deste Manual, a EPE disponibiliza em sua página na rede mundial de computadores as Instruções para Solicitação de Cadastramento de Empreendimentos Eólicos, Termelétricos, Hidrelétricos, Fotovoltaicos e Heliotérmicos. Estas Instruções devem ser sempre seguidas quando do cadastramento de empreendimentos para participar de leilões.

2. A QUEM SE DESTINA

Este manual se destina aos empreendedores que desejem inserir os dados dos respectivos empreendimentos no AEGE com vistas à participação nos leilões de energia.

3. PLATAFORMA DE SOFTWARE

O sistema foi desenvolvido seguindo as tendências de mercado e foram utilizadas a plataforma de software *Microsoft* e as ferramentas: *C#, ASPX e banco de dados SQL Server*.

4. ALIMENTAÇÃO DE DADOS

A alimentação dos dados poderá ser realizada pelos vários usuários dos empreendedores de forma on-line.

5. DISPONIBILIDADE DE ACESSO

A base de dados do AEGE está instalada na EPE e fica disponível para todos os usuários do sistema, tendo acesso aos dados por meio de qualquer computador conectado à internet e que possua um navegador – *browser* - compatível com o Internet Explorer - IE. A liberação do acesso ocorre mediante uma senha fornecida pela EPE.

6. INTERFACES DO AEGE

Além do sistema AEGE, a EPE desenvolveu outros sistemas que utilizam os dados dos empreendimentos de geração de energia elétrica.

6.1. Sistema de Acompanhamento de Medições Anemométricas-AMA

Para atender ao disposto na Portaria MME nº 29, de 28 de janeiro de 2011, os empreendedores de projetos eólicos tem a obrigação de enviar à EPE os dados anemométricos dos parques que venderam energia nos leilões. O sistema utilizado desenvolvido pela EPE para o recebimento destes dados é o AMA. O AEGE se comunica com o sistema AMA compartilhando as informações cadastrais dos empreendimentos.

6.2. Pós-Leilão - PL

A fase de acompanhamento de um empreendimento após a venda de energia nos leilões é denominada "Pós-leilão – PL", e tem como objetivo manter atualizada a base de dados do AEGE.

6.3. Ambiente de Contratação Livre ACL

Os projetos que requerem homologação pela EPE do cálculo da Garantia Física se utilizarão da plataforma do AEGE.

7. ADESÃO – Primeiro Acesso pelo Empreendedor

A "Adesão" ao AEGE visa registrar os dados da empresa e o estabelecimento de um Usuário Responsável pela interface de segurança entre a EPE e o empreendedor.

Deverá ser realizada eletronicamente pelo endereço:

<http://sistemas.epe.gov.br/AEGE/adesao>

O Usuário Responsável é definido quando do primeiro acesso ao Sistema AEGE.

Após o preenchimento do formulário exibido na Figura 1, e do envio à EPE, os dados informados serão verificados em até 5 (cinco) dias úteis, sendo encaminhado ao Usuário Responsável, via *e-mail*, um login e uma senha para acesso ao sistema AEGE.



Cadastro de Adesão ao AEGE	
<div> Empresa de Pesquisa Energética</div> <div> ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTOS GERADORES DE ENERGIA</div>	
Dados do Empreendedor	
Razão Social:	<input type="text"/>
Nome Reduzido:	<input type="text"/>
CNPJ:	<input type="text"/>
Endereço	
Logradouro:	<input type="text"/> Nº.: <input type="text"/>
Complemento:	<input type="text"/> Bairro: <input type="text"/>
UF:	<input type="text"/> Município: <input type="text"/> CEP: <input type="text"/>
Usuário Responsável	
Nome:	<input type="text"/>
CPF:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Telefone:	<input type="text"/> Ramal: <input type="text"/>
Celular:	<input type="text"/>
FAX:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enviar Dados"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
Empresa de Pesquisa Energética - EPE	

Figura 1 - Formulário da Adesão

7.1. Usuário Responsável

O Usuário Responsável definido quando da adesão, terá as seguintes atribuições: cadastrar outros usuários, inscrever empreendimentos nos Leilões, visualizar e editar os dados de todos os seus empreendimentos incluídos no AEGE.

8. MENU DO AEGE

Após o processo de adesão, já de posse do login e senha, o usuário já está apto para acessar o AEGE. Ao acessá-lo será exibida uma tela (inicial) conforme a Figura 2.



Figura 2 - Tela Inicial do AEGE


A partir da tela inicial o usuário poderá efetuar as ações especificadas a seguir.

8.1. Cadastro - Identificação do Empreendedor

No menu "Cadastro" o Usuário Responsável poderá inserir ou editar as informações do empreendedor e dos demais usuários. Nas Figura 3, Figura 4 e Figura 5 a seguir são apresentadas as telas correspondentes.



Figura 3 - Primeira Tela do Cadastro



CNPJ	Nome Reduzido	Instalação	Email	Título	Logradouro	Bairro	Nº	Complemento	UF	Município	CEP
EPE	EPE	EPE	epe@epe.gov.br	Avenida	Rio Branco	Centro	1	Sala 1101	RJ	Rio de Janeiro	20090-003

Figura 4 - Tela Dados do Empreendedor




Figura 5 - Tela "Incluir" Usuário

Caso o usuário já tenha sido cadastrado em algum outro sistema da EPE, o Usuário Responsável deve informar o CPF utilizando o botão "Trazer os dados do CPF" para importar os dados. O login e senha dos usuários cadastrados serão enviados no *e-mail* informado neste formulário (Figura 5).

É obrigatório o preenchimento de todos os campos dos formulários das Figura 4 e Figura 5, referentes aos dados cadastrais do empreendedor e dos usuários.

8.2. Representante Legal e Interlocutor

Representante Legal e Interlocutor dos projetos no AEGE são usuários credenciados e cadastrados pelo Usuário Responsável que receberão login e senha como qualquer usuário do sistema e poderão consultar e editar os dados dos empreendimentos.

O Representante Legal será o signatário dos documentos protocolizados para habilitação técnica.

Durante o processo de Habilitação Técnica, o Interlocutor e o Representante Legal serão responsáveis junto à EPE pelo envio e recebimento de informações e/ou correspondências, bem como pelos esclarecimentos que se fizerem necessários e, posteriormente, recolher os documentos, no caso de não sagrar-se vendedor naquele leilão para o qual o empreendimento foi cadastrado.

Para assegurar o recebimento das comunicações emitidas pela EPE, recomenda-se cadastrar usuários distintos como Interlocutor e Representante Legal. Ressalta-se que é responsabilidade do empreendedor manter atualizados, no sistema AEGE, seus dados de contato (endereços eletrônicos, telefones, etc.), visto que o não atendimento às solicitações da EPE pode acarretar em inabilitação do empreendimento.

8.3. Menu Empreendimentos

Ao se clicar no menu "Empreendimentos", será exibida uma tela conforme a Figura 6.

O usuário poderá selecionar no menu vertical o tipo de empreendimento que deseja inserir: Eólicos – EOL, Termelétricos – UTE, Hidrelétricos – UHE / PCH e Solar - UFV / HLT.




Figura 6 - Tela do Menu Empreendimentos com o Menu Vertical



O sistema AEGE está estruturado em módulos independentes por tipo de empreendimentos. Após selecionar o tipo de empreendimento, os usuários poderão incluir ou visualizar os empreendimentos já inclusos.

8.4. Menu Inscrição

A inscrição tem por objetivo iniciar o processo de participação de um empreendimento em Leilão e se estende até a data limite para cadastramento na EPE deste empreendimento para fins de Leilão. A inscrição é iniciada após a publicação da Portaria específica de cada Leilão pelo Ministério de Minas e Energia – MME e deve ser entendida como intenção de participação.

Para inscrever um empreendimento, é pré-requisito que o mesmo esteja incluso no sistema (ver item [11.1](#)).

O Usuário Responsável procederá a inscrição seguindo as etapas:

- Clicar em “Inscrição” no menu do AEGE - será exibida a tela da Figura 7;
- Clicar no empreendimento desejado com nº de inscrição “0” (zero) da lista exibida abaixo do quadro “Dados Principais” (lista de busca);
- Clicar em () “Editar”;
- No formulário, item “Leilão”, selecionar o leilão desejado;
- Designar o Representante Legal do empreendimento;
- Clicar em () “Salvar”.

Após a realização destes procedimentos, o empreendimento recebe um “Número de Inscrição” específico para cada leilão, que será exibido na lista de busca.




Figura 7 - Tela do Menu Inscrição

Um empreendimento pode ser inscrito e cadastrado na EPE em mais de um Leilão desde que atenda às Portarias específicas. Após a inscrição, o Usuário Responsável deve suplementar os dados de projeto – campos azuis – para a conclusão, validação das informações do empreendimento e impressão da Ficha de Dados que compõe a documentação instruída no procedimento de cadastro de empreendimentos para o Leilão. Após o cadastramento, o empreendimento recebe nº de processo e os dados não serão mais editados até iniciar o processo de análise pela EPE (consulte o item [12](#) - Regularização). Ressaltamos que um empreendimento só participa do Leilão mediante cadastro na EPE.

9. COMANDOS BÁSICOS DO AEGE

O AEGE possui um conjunto de botões que permitem a realização de operações, para todos os tipos de empreendimento, tais como: Incluir, Editar, Salvar, Excluir e Desfazer e ainda, os de Impressão da Ficha de Dados, do Comprovante de Cadastramento e da Habilitação Técnica.



Figura 8 - Comandos Básicos

9.1. Incluir

O botão () Incluir é utilizado em diversas guias do AEGE.

Indica-se a seguir na Figura 9, a tela de uma das funções deste botão, inclusão de um empreendimento. As demais serão indicadas nos itens deste manual relativos às subguias que utilizam este comando (itens [11.5](#) e [11.6](#)).







Figura 9 - Tela de Inclusão de Empreendimento

9.2. Editar e Salvar

- a) **Editar:** Para editar dados em um formulário em branco ou alterar informações já inseridas, clique em () "Editar".
- b) **Salvar:** Para gravar as informações, clique em () "Salvar".

ATENÇÃO: ao passar de um formulário (ou guia) para outro, o usuário deverá obrigatoriamente salvar as informações. Após clicar "Salvar", o sistema exibirá a mensagem "Registro salvo com sucesso", em caso de êxito. No caso de o sistema exibir uma mensagem que o registro não foi salvo devido ao preenchimento de algum campo fora das especificações requeridas, o usuário deverá corrigir o campo em questão e salvar novamente. Caso o usuário opte por desfazer a operação, todos os campos digitados naquela edição serão desconsiderados (ver item [9.4](#)).


9.3. Excluir

A exclusão () remove dados digitados e gravados no banco de dados, podendo ser o registro do empreendimento ou de dados específicos de um formulário.

Restrições:


Não serão excluídos do AEGE empreendimentos que possuam número de processo de participação em Leilões ou Código de Identificação do Empreendimento – CIE.

9.4. Desfazer

O botão “Desfazer” () retorna aos dados iniciais, não considerando as alterações digitadas no formulário.


Restrições: Para mudar de formulário, após iniciada a edição da guia, é necessário “Salvar” ou a critério do usuário “Desfazer” a edição em curso.

9.5. Impressão da Ficha de Dados

Clicando-se no ícone () F. Dados, todos os dados preenchidos no AEGE serão impressos no formato da Ficha de Dados do Empreendimento, cuja versão final instrui o processo de Habilitação Técnica dos leilões de energia.

9.6. Comprovante de Cadastramento

Este comprovante é disponibilizado eletronicamente após o ato do cadastramento do empreendimento e vale como protocolo.

O botão () Comprovante ficará ativo após o cadastramento do empreendimento no leilão e permitirá ao empreendedor a impressão do protocolo de cadastramento. Na Figura 10 é apresentado o protocolo impresso.


		v. 01/12/2011 10:00	
COMPROVANTE DO CADASTRAMENTO - EOL A3/2012			
Empreendimento:	Processo Nº:	Inscrição Nº:	
Empreendedor (Razão Social):		CNPJ:	
Empreendimento (Razão Social):		CNPJ:	
DADOS DO EMPREENDIMENTO			
Potência Final Instalada (kW):			
Categoria do Empreendimento:	UF Localização Empreendimento:		
Data do Cadastramento:	Status:	Versão:	

Figura 10 - Comprovante de Cadastramento

O comprovante de cadastramento será emitido quando a Ficha de Dados estiver com status Validado, "F" (consultar item [11.9](#)).

9.7. Habilitação Técnica

Após análise da EPE, se atendidos todos os requisitos para a Habilitação Técnica, o Representante Legal e o Interlocutor serão informados via *e-mail* que o empreendimento sob sua responsabilidade foi habilitado tecnicamente. Recomenda-se manter atualizados os endereços eletrônicos cadastrados no AEGE.


Neste caso, ao acessar o AEGE clicando no botão () Habilitação Técnica, serão impressas a Habilitação Técnica, Ficha de Dados e, quando for o caso, o Ofício informando os valores de COP e CEC, e Parecer de Acesso emitido pela EPE. A Habilitação Técnica estará disponível até a data de realização do leilão.

10. CONSULTA E ALTERAÇÃO DE DADOS

O usuário poderá navegar por todas as Guias (Empreendimento, Capacidade, Outorgas, etc.) com a finalidade de consultar e editar os dados dos empreendimentos.

O AEGE mostra por *default* sempre a Guia Empreendimento do primeiro empreendimento da lista. Para alterar os dados de outro empreendimento, o usuário deverá selecioná-lo na lista de busca abaixo da Guia Empreendimento. Feito isto, a Guia Empreendimento do projeto selecionado, será exibida e se poderá navegar para as demais.

Antes de efetuar qualquer alteração no empreendimento recomenda-se conferir se o mesmo está selecionado corretamente.



Ministério de Minas e Energia

Destaque do governo

BRASIL

epe Empresa de Pesquisa Energética

Data: 29/06/2012 16:22:54 - Tempo restante: 0:26:45 Renovar

v. 11/06/2012 14:50 AEGE

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - EOL

Incluir Editar Salvar Excluir Desfazer

F. Dados Comprovante Hab. Técnica

Legenda

Guia

Subguia

Empreendimento Capacidade Outorgas Características Técnicas Equipamentos Dados Socioambientais Conexão Leilão

Torres de Medição Poligonais das Propriedades Dados do Local Dados Anemométricos Certificados Informações Energéticas Produção de Energia

Altitude Média (m)		Umidade Relativa Média Anual (%)		Vref - Velocidade de Referência (m/s; IEC 61400-1, 3ª Edição)	
Rugosidade Média do Terreno - Zo (m)		Pressão Atmosférica (bar)		Iref - Intensidade de Turbulência Normal (IEC 61400-1, 3ª Edição)	
Temperatura Média Anual (°C)					

CIE Leilão Inscrição Processo: Nome do Empreendimento Distribuidora Número Registro Sistema UF Município Solic Reg ANEEL Status

Identificação do Empreendimento

Figura 11 - Identificação do Empreendimento

11. PREENCHIMENTO DOS DADOS

O AEGE está estruturado em guias e subguias conforme a natureza das informações.

Os dados são constituídos por dois conjuntos: o núcleo (campos amarelos) e o suplementar (campos azuis).

Os campos amarelos constituem o conjunto de informações que caracterizam um empreendimento e os azuis são específicos para cada leilão.

Os campos azuis são disponibilizados para edição após a inscrição em um leilão.


ATENÇÃO: Caso um empreendimento esteja inscrito ou cadastrado em mais de um leilão, a modificação dos campos amarelos será válida para as demais inscrições.

Exemplo de guias que devem ser suplementadas (campos azuis):

- Empreendimento – Representante Legal;
- Leilão – Construção, Motorização, Orçamento e Validação x Finalização.

a) Tempo Restante:

O período contínuo de utilização de cada sessão do AEGE é de 30 minutos. Recomenda-se que o usuário observe o tempo restante exibido na tela (ver Figura 12) e o renove sempre que necessário, evitando que o tempo se esgote. Recomenda-se salvar periodicamente a Guia em edição, a fim de evitar a perda de dados.



A imagem é uma captura de tela da interface do sistema AEGE. No topo, há uma barra amarela com o logo do Ministério de Minas e Energia e o Brasil. Abaixo, uma barra cinza contém o logo da EPE e o texto 'Empresa de Pesquisa Energética'. No canto superior direito, há uma data e hora 'Data: 02/07/2012 15:51:15' e um relógio digital mostrando 'Tempo restante: 0:29:01' com um botão 'Renovar' ao lado. Abaixo disso, há uma barra amarela com o menu de navegação: 'Cadastro', 'Empreendimentos', 'Inscrição'. O conteúdo principal da tela é dividido em abas: 'Empreendimento', 'Capacidade', 'Outorgas', 'Características Técnicas', 'Equipamentos', 'Dados Socioambientais', 'Conexão', 'Leilão'. A aba 'Empreendimento' está selecionada e mostra um formulário com campos para 'Sub-Mercado', 'Distribuidora', 'Sistema' e 'Projeto de Referência'. Há também uma seção 'Dados Gerais' e uma 'Legenda' com uma caixa amarela e uma caixa azul.

Figura 12 - Tela sobre o Tempo Restante

b) Validações

Campos numéricos: quando em campo numérico não há valor a ser declarado é obrigatória a digitação do valor zero. Caso um campo numérico já tenha sido digitado e o usuário necessite alterá-lo, se deverá apagá-lo e digitá-lo novamente.

Campo de preenchimento obrigatório: no sistema AEGE existem alguns campos de preenchimento obrigatório. Ao se salvar a guia, os campos de preenchimento obrigatório são exibidos momentaneamente em vermelho e deverão ser completados (Figura 13).




Figura 13 – Exemplo de Campos com Preenchimento Obrigatório

Campos com validações específicas: o sistema AEGE possui validações em alguns campos que são verificadas automaticamente no momento de salvar a guia ou na Validação e Finalização do sistema, realizada na guia Leilão. Neste caso será exibido na tela na parte superior do formulário um relatório de erros. (ver item [11.9](#))

A seguir são detalhadas as informações das Guias e Subguias para preenchimento dos dados no AEGE.

11.1. Inclusão do empreendimento

Entende-se por inclusão de empreendimentos o preenchimento dos respectivos dados de projeto pela primeira vez no AEGE, que poderá ser realizada por qualquer dos usuários cadastrados pelo usuário responsável. Ao incluir o empreendimento, o usuário que iniciou o preenchimento se tornará automaticamente o Interlocutor do mesmo. O Interlocutor será o responsável pela gestão das informações deste empreendimento e poderá ser substituído a critério do Usuário Responsável.

Ao clicar em () Incluir, o usuário tem acesso a um formulário para a digitação dos dados

do empreendimento. O primeiro campo a ser preenchido, obrigatoriamente, deverá ser o nome do empreendimento. A seguir deve-se “Salvar” o formulário. Após este procedimento será efetuada a inclusão do empreendimento no AEGE.

Restrições: No processo de inclusão, o sistema AEGE detectará casos de homonímia de empreendimentos de mesmo tipo, e nesse caso, não permitirá a inclusão. No entanto, o sistema permite, por exemplo, a inclusão de uma eólica e uma térmica com o mesmo nome.

O preenchimento do nome do empreendimento deve ater-se à sua denominação. Vocábulos como, EOL, Eólica, Usina Eólica, Parque Eólico, Central Eólica e equivalentes para termelétricas, hidrelétricas, fotovoltaicas e heliotérmicas, não devem compor o nome.

11.2. Guia Empreendimento

Nesta Guia (Figura 14) deverão ser inseridas as informações a respeito da descrição do empreendimento.




Figura 14 - Tela da Guia Empreendimento

Dados Gerais: os campos “Distribuidora”, “Sistema”, “Objeto da Contratação” e “Projeto de Referência” não se aplicam a empreendimentos interligados ao SIN, não devem ser preenchidos.

Titularidade: os campos “Empreendedor (Razão Social)” e “CNPJ Empreendedor” representam o proprietário do empreendimento e o AEGE importará automaticamente os dados preenchidos quando da adesão.


O campo “Empreendimento (Razão Social)” poderá ser utilizado se houver a Sociedade de Propósito Específica – SPE. No caso em que a SPE ainda não estiver formada, os campos “Empreendedor (Razão Social)” e “CNPJ Empreendedor” devem ser repetidos.

A habilitação técnica do empreendimento é emitida em nome do “Empreendimento (Razão Social)” e respectivo CNPJ.

Localização do Empreendimento: informar o endereço e as coordenadas UTM, seguindo a orientação mostrada no formulário, dependendo do tipo de empreendimento. As coordenadas devem ser informadas em números inteiros, sem casas decimais. A transformação de coordenadas entre os referenciais geodésicos (geográficas para UTM sistema SIRGAS20000) pode ser obtida através da ferramenta “ProGrid”, programa obtido por meio do website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

11.3. Guia Capacidade

Estes campos devem ser preenchidos com a situação real do empreendimento e devem refletir as informações prestadas na documentação protocolada quando do cadastramento. Apresenta-se a seguir, nas Figura 15 a Figura 18, os formulários dos diversos tipos de empreendimento.



The screenshot shows the 'Guia Capacidade' (Capacity Guide) form for EOL (Onshore Wind) projects. The interface is part of the AEGE (Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia) system, managed by EPE (Empresa de Pesquisa Energética). The top navigation bar includes 'Cadastro', 'Empreendimentos', and 'Inscrição'. The main form area is titled 'PROJETO - EOL' and contains several tabs: 'Empreendimento', 'Capacidade', 'Outorgas', 'Características Técnicas', 'Equipamentos', 'Dados Socioambientais', 'Conexão', and 'Leilão'. The 'Capacidade' tab is active, showing a form with the following fields: 'Empreendimento' (with radio buttons for 'Novo' and 'Existente'), 'Potência Instalada Existente (kW)', 'Repotenciação (kW)', 'Ampliação (kW)', 'Potência Final Instalada (kW)', and 'Potência Habitável (kW)'. A 'Totalizar' button is located at the bottom of the 'Potência Habitável' field. The bottom of the screen displays a table with columns: CIE, Leilão, Inscrição, Processo, Nome do Empreendimento, Distribuidora, Número Registro, Sistema, UF, Município, Solic Reg ANEEL, and Status.

Figura 15 - Formulário da Guia Capacidade – EOL

Ministério de Minas e Energia Destaques do governo

epe Empresa de Pesquisa Energética Data: 29/06/2012 10:23:39 - Tempo restante: 0:29:51 [Renovar](#) v. 11/06/2012 14:50 [AEGE](#)

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - UTE

Incluir Editar Salvar Excluir Desfazer F. Dados Comprovante Hab. Técnica Legenda

Empreendimento Capacidade Outorgas Características Técnicas Equipamentos Dados Socioambientais Conexão Leilão

Capacidade do Empreendimento		Dados Energéticos	
Empreendimento	<input type="radio"/> Novo <input type="radio"/> Existente	Fator de Capacidade Máxima (FCMax) (%)	Custo O & M Fixo (R\$/MW/ano)
Potência Outorgável/Outorgada (kW)	Potência Outorgada (kW)	Inflexibilidade Operativa (MW/med) (Para biomassa com CVU = 0, preencher com valor = 0. Serão considerados, para cada ano, os valores da Disponibilidade Média Anual (MW médio) constantes da Disponibilidade Mensal de Energia - Garantia Física da Guia Características Técnicas)	Fator Conversão (i) (Para biomassa este valor deverá ser obrigatoriamente 999,0000)
	Repotenciação (kW)	Taxa Indisponibilidade Forçada (TEIF) (%)	Custo O & M Variável (R\$/MWh)
	Ampliação (kW)	Indisponibilidade Programada (IP) (%)	Custo Variável Unitário (CVU) (R\$/MWh)
Potência Final (kW)	Descomissionamento (kW)	Consumo Interno (kW) (Não Aplicável para biomassa com CVU=0)	Leilão A-5 de 2012: Para GN CVU ≤ 100 R\$/MWh e para todas as biomassas obrigatoriamente CVU = 0 Leilão A-3 de 2012: Para GN e Biomassa, CVU ≤ 100 R\$/MWh.
Potência Habitável (kW)	<input type="button" value="Totalizar"/>	Potência Disponível Máxima (kW)	<input type="button" value="Calcular CVU"/>
Observação: O valor de Potência Habitável será validado pela EPE.			

CIE Leilão Inscrição Processo: Nome do Empreendimento Número Registro Distribuidora Sistema Município Solic Reg ANEEL Status

Figura 16 - Formulário da Guia Capacidade - UTE

Ministério de Minas e Energia Destaques do governo

epe Empresa de Pesquisa Energética Data: 29/06/2012 10:28:00 - Tempo restante: 0:29:14 [Renovar](#) v. 11/06/2012 14:50 [AEGE](#)

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - UHE / PCH

Incluir Editar Salvar Excluir Desfazer F. Dados Comprovante Hab. Técnica Legenda

Empreendimento Capacidade Outorgas Características Técnicas Equipamentos Dados Socioambientais Conexão Leilão

Capacidade do Empreendimento		Estudos Energéticos	
Empreendimento	<input checked="" type="radio"/> Novo <input type="radio"/> Existente	Potência Total da Usina (MW)	Vazão Sanitária e/ou Remanescente (m³/s)
Potência Instalada (kW)	Nº de Unidades	Taxa de Indisponibilidade Forçada (TEIF) (%)	
Repotenciação (kW)	Potência Nominal da Unidade Turbina/Gerador (kW)	Indisponibilidade Programada (IP) (%)	
Ampliação (kW)	Queda Bruta (m)		
Potência Final Instalada (kW)	Queda Líquida de Referência (m)	Custo de Instalação (s/JDC) (R\$/kW)	
Potência Habitável (kW)	Perda no Circuito Hidráulico (m)	Custo de O&M Fixo (R\$/MW/ano)	
Rendimento Médio do Conjunto T*G (%)	Existe influência do vertimento no canal de fuga? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Custo de O&M Variável (R\$/MWh)	
	Consumo Interno (Cint) (MW/med)	Perdas Elétricas até Pto Conexão (%)	

CIE Leilão Inscrição Número Registro Processo: Nome do Empreendimento Distribuidora Sistema Solic Reg ANEEL Status

Figura 17 - Formulário da Guia Capacidade – UHE/PCH




Figura 18 - Formulário da Guia Capacidade – UFV

Totalizar: após clicar este botão, será determinada a potência habilitável que estará sujeita à validação da EPE.

Calcular CVU: este botão é específico de empreendimentos termelétricos que declaram o fator de conversão “i”. Ao clicar o mesmo, o sistema calcula o Custo Variável Unitário – CVU em função do combustível utilizado, em conformidade com a Portaria MME nº 42, de 01 de março de 2007.

11.4. Guia Outorgas

Nesta Guia (Figura 19 a Figura 21) deverão ser inseridas as informações a respeito da descrição das Outorgas do empreendimento.

Ministério de Minas e Energia Destaque do governo

epe Empresa de Pesquisa Energética Data: 29/06/2012 11:17:49 - Tempo restante: 0:28:23 [Renovar](#) v. 11/06/2012 14:50

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - UHE / PCH

Incluir Editar Salvar Excluir Desfazer F. Dados Comprovante Hab. Técnica Legenda

Empreendimento Capacidade **Outorgas** Características Técnicas Equipamentos Dados Socioambientais Conexão Leilão

Situação na Partição de Queda dos Estudos de Inventário

Hidrelétrica a Montante		Hidrelétrica a Jusante	
Licenciamento Ambiental - LA		Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH	Parecer de Acesso - PA
LA - Órgão Emissor		DRDH - Órgão Emissor	PA - Órgão Emissor
LA - Número		DRDH - Número	PA - Número
LA - Emissão (dd/mm/aaaa)		DRDH - Emissão (dd/mm/aaaa)	PA - Emissão (dd/mm/aaaa)
LA - Validade (dd/mm/aaaa)		DRDH - Validade (dd/mm/aaaa)	PA - Validade (dd/mm/aaaa)
Modalidade			Potência Injetável Max (kW)
Contempla Conexão	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO		

Informações ANEEL - Ao clicar na opção abaixo, as informações do empreendimento e do empreendedor ficarão à disposição da ANEEL para verificação e providências referentes ao Registro

Disponibilizar informações à ANEEL ☐ SIM ☒ NÃO

Atos Oficiais (ANEEL/MME) - Uso exclusivo da ANEEL

CIE - Código Identificador do Empreendimento			
Registro ANEEL	Selecione o documento	Número Registro	Data Registro (dd/mm/aaaa)
Autorização	Selecione o documento	Número Autorização	Data Autorização (dd/mm/aaaa)
Alteração de Outorga	Selecione o documento	Número Documento	Data Documento (dd/mm/aaaa)

Contatos

CPF / Nome do Interlocutor		E-mail		Tel / Fax	
CPF / Nome do Representante Legal		E-mail		Tel / Fax	
Empreendedor					

Endereço para Entrega de Correspondência

Logradouro Corresp		Número Corresp		Complemento Corresp	
Bairro Corresp		CEP Corresp		Município Corresp	
UF Corresp					

CIE Leilão Inscrição Número Registro Processo: Nome do Empreendimento Distribuidora Sistema Solic Reg ANEEL Status

Figura 19 - Tela da Guia Outorgas – UHE/PCH

epe Empresa de Pesquisa Energética Data: 08/01/2014 09:25:26 - Tempo restante: 0:29:52 [Renovar](#) v. 06/01/2014 10:55

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - UTE

Incluir Editar Salvar Excluir Desfazer F. Dados Comprovante Hab. Técnica Legenda

Empreendimento Capacidade **Outorgas** Características Técnicas Equipamentos Dados Socioambientais Conexão Leilão

Licenciamento Ambiental - LA

LA - Órgão Emissor		Outorga de Uso da Água - OUA		Parecer de Acesso - PA	
LA - Número		OUA - Órgão Emissor		PA - Órgão Emissor	
LA - Emissão (dd/mm/aaaa)	21/11/2007	OUA - Número		PA - Nº do Parecer de Acesso	
LA - Validade (dd/mm/aaaa)	19/07/2009	OUA - Emissão (dd/mm/aaaa)	05/08/2008	PA - Emissão (dd/mm/aaaa)	27/09/2007
Modalidade		OUA - Validade (dd/mm/aaaa)	07/03/2013	PA - Validade (dd/mm/aaaa)	01/04/2011
Contempla Conexão	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	Vazão Total Outorgada (m³/h)	1200,0	Potência Injetável Máx (MW)	
		Justificativa	<input type="radio"/> Estado não emite <input checked="" type="radio"/> Fornecimento Público ou Particular		

Atos Oficiais (ANEEL/MME) - Uso exclusivo da ANEEL

CIE - Código Identificador do Empreendimento			
Registro ANEEL	Despacho	Número Registro	Data Registro (dd/mm/aaaa)
Autorização	Selecione o documento	Número Autorização	Data Autorização (dd/mm/aaaa)
Alteração de Outorga	Selecione o documento	Número Documento	Data Documento (dd/mm/aaaa)



Contatos

CPF / Nome do Interlocutor		E-mail		Tel / Fax	
CPF / Nome do Representante Legal		E-mail		Tel / Fax	/
Empreendedor					

Endereço para Entrega de Correspondência



Logradouro Corresp		Número Corresp		Complemento Corresp	
Bairro Corresp		CEP Corresp		Município Corresp	
UF Corresp					

Figura 20 - Tela da Guia Outorgas – UTE/HLT

 Empresa de Pesquisa Energética
 Data: 08/01/2014 09:32:33 - Tempo restante: 0:29:41 [Renovar](#)
v. 06/01/2014 10:55  AEGE

[Cadastro](#) | [Empreendimentos](#) | [Inscrição](#)

PROJETO - EOL

[Incluir](#) [Editar](#) [Salvar](#) [Excluir](#) [Desfazer](#)
F. Dados [Comprovante](#) [Hab. Técnica](#)
Legenda  

[Empreendimento](#) | [Capacidade](#) | [Outorgas](#) | [Características Técnicas](#) | [Equipamentos](#) | [Dados Socioambientais](#) | [Conexão](#) | [Leilão](#)

Licenciamento Ambiental - LA				Parecer de Acesso - PA			
LA - Órgão Emissor	<input type="text"/>			PA - Órgão Emissor	<input type="text"/>		
LA - Número	<input type="text"/>			PA - Número	<input type="text"/>		
LA - Emissão (dd/mm/aaaa)	<input type="text" value="09/10/2009"/>			PA - Emissão (dd/mm/aaaa)	<input type="text" value="02/06/2009"/>		
LA - Validade (dd/mm/aaaa)	<input type="text" value="11/07/2010"/>			PA - Validade (dd/mm/aaaa)	<input type="text" value="02/06/2010"/>		
Modalidade	<input type="text"/>			Potência Injetável Max (kW)	<input type="text"/>		
Contempla Conexão	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO						
Atos Oficiais (ANEEL/MME) - Uso exclusivo da ANEEL							
CIE - Código Identificador do Empreendimento	<input type="text"/>						
Registro ANEEL	<input type="text" value="Despacho"/>	Número Registro	<input type="text"/>	Data Registro (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/>		
Autorização	<input type="text" value="Selecione o documento"/>	Número Autorização	<input type="text"/>	Data Autorização (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/>		
Alteração de Outorga	<input type="text" value="Selecione o documento"/>	Número Documento	<input type="text"/>	Data Documento (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/>		
Contatos							
CPF / Nome do Interlocutor	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	Tel / Fax	<input type="text"/>		
CPF / Nome do Representante Legal	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	Tel / Fax	<input type="text"/>		
Empreendedor	<input type="text"/>						
Endereço para Entrega de Correspondência							
Logradouro Corresp	<input type="text"/>	Número Corresp	<input type="text"/>	Complemento Corresp	<input type="text"/>		
Bairro Corresp	<input type="text"/>	CEP Corresp	<input type="text"/>	Município Corresp	<input type="text"/>		
UF Corresp	<input type="text"/>						

Figura 21 - Tela da Guia Outorgas – EOL/UFV

Licenciamento Ambiental – LA:

Os campos devem ser preenchidos com os dados da licença ambiental compatível com o empreendimento cadastrado, de acordo com as seguintes orientações:

- a) **Órgão Emissor:** preencher com a sigla do órgão ambiental responsável pelo licenciamento do empreendimento;
- b) **Número:** preencher com todos os caracteres indicados na numeração da licença ambiental ou do processo, quando for o caso;
- c) **Emissão:** preencher com a data de emissão da licença ambiental. No caso de licença que se torna válida a partir da publicação em Diário Oficial, é a data da publicação que deve ser a referência para o preenchimento deste campo;
- d) **Validade:** preencher com a data de validade da licença ambiental. No caso de licença que se torna válida a partir da publicação em Diário Oficial, é a data da publicação que deve ser a referência para o cálculo da validade e preenchimento deste campo. Deixar o campo em branco no caso de protocolo de licença;
- e) **Modalidade:** preencher esse campo com a modalidade da licença ambiental emitida, ou protocolo de licença apresentado do ato do cadastramento.

Outorga de Uso da Água – OUA (UTE):

- a) **Órgão Emissor:** preencher com a sigla do órgão responsável pela emissão da outorga de uso da água;
- b) **Número:** preencher com todos os caracteres indicados na numeração da outorga de uso da água;
- c) **Emissão:** preencher com a data de emissão da outorga de uso da água. No caso de outorga que se torna válida a partir da publicação em Diário Oficial, é a data da publicação que deve ser a referência para o preenchimento deste campo;
- d) **Validade:** preencher com a data de validade da outorga de uso da água. No caso de outorga que se torna válida a partir da publicação em Diário Oficial, é a data da publicação que deve ser a referência para o cálculo da validade e preenchimento deste campo;
- e) **Vazão total outorgada:** preencher com a vazão indicada na outorga de uso da água, em m³/h;

Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH (UHE/PCH):

- a) **Órgão Emissor:** preencher com a sigla do órgão responsável pela emissão da DRDH;
- b) **Número:** preencher com todos os caracteres indicados na numeração da DRDH;
- c) **Emissão:** preencher com a data de emissão da DRDH. No caso de DRDH que se torna válida a partir da publicação em Diário Oficial, é a data da publicação que deve ser a referência para o preenchimento deste campo;
- d) **Validade:** preencher com a data de validade da DRDH. No caso de DRDH que se torna válida a partir da publicação em Diário Oficial, é a data da publicação que deve ser a referência para o cálculo da validade e preenchimento deste campo.

Parecer de Acesso – PA:

Estes campos devem ser preenchidos a partir das informações constantes do Parecer de Acesso ou da Informação de Acesso do empreendimento.

De acordo com o inciso IX, do §3º, Artigo 5º da Portaria MME Nº 21 de 18 de Janeiro de 2008, o Parecer de Acesso ou documento equivalente para o acesso à Rede Básica ou às Demais Instalações de Transmissão - DIT, deverá ser emitido pelo ONS, na hipótese em que a entrada em operação do empreendimento de geração ocorrer em prazo inferior ou igual a três anos. Nestes casos, o preenchimento dos campos deverá ser realizado

baseando-se as informações contidas na documentação emitida pelo ONS e de acordo com as seguintes diretrizes:

a) Órgão emissor: ONS;

b) Número: o empreendedor deverá preencher neste campo o número do Parecer de Acesso ou Informação de Acesso. Também é válido o preenchimento com o número do protocolo de solicitação de acesso;

c) Emissão: preencher com a data de emissão do documento;

d) Validade: as informações de acesso emitidas pelo ONS com vistas à participação em leilões de energia são exclusivas para cada certame e, portanto, precisam ser revalidadas a cada leilão de energia. Especificamente neste caso, não há necessidade de preencher este campo;

e) Potência Injetável Máx: valor da potência injetável máxima no ponto de conexão solicitado, em kW.

No caso da entrada em operação do empreendimento ocorrer em um período superior a três anos caberá a EPE, segundo inciso IX, do §3º, Artigo 5º da Portaria MME Nº 21 de 18 de Janeiro de 2008, a emissão de uma informação de acesso para fins de participação em leilões de energia. Neste caso, apenas os seguintes campos deverão ser preenchidos:

a) Órgão emissor: EPE;

b) Potência Injetável Máx: valor da potência injetável máxima no ponto de conexão solicitado, em kW.

Quando a solicitação de acesso ocorrer em instalações pertencentes à Rede de Distribuição, independentemente da data de entrada em operação do empreendimento, o empreendedor deverá preencher os campos referentes ao Parecer de Acesso de acordo com a documentação emitida pela empresa concessionária de distribuição;

Os referidos campos deverão ser preenchidos de acordo com as seguintes diretrizes:

a) Órgão emissor: Nome da Empresa de Distribuição Acessada;

b) Número: o empreendedor deverá preencher neste campo o número do Parecer de Acesso ou Informação de Acesso. Também é válido o preenchimento com o número do protocolo de solicitação de acesso;

c) Emissão: preencher com a data de emissão do documento;

d) Validade: preencher com a data de validade do Parecer de Acesso ou Informação de

Acesso no formato dd/mm/aaaa;

e) Potência Injetável Máx: valor da potência injetável máxima no ponto de conexão solicitado, em kW.

Campos de Uso Exclusivo da ANEEL:

Os campos de uso exclusivo da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL serão preenchidos pela mesma após análise dos dados informados.

Endereço para Correspondência do Empreendedor:

É obrigação do empreendedor e de sua inteira responsabilidade manter atualizado o endereço para correspondência declarado nesta Guia. Após o cadastramento, caso seja necessária alguma alteração, a solicitação deverá ser feita por meio do endereço eletrônico aege@epe.gov.br.

11.5. Guia Características Técnicas

Nesta guia e subguias definem-se as características técnicas do empreendimento.

Nos itens e nas Figura 22 a Figura 26 adiante são descritas as subguias para cada tipo de empreendimento.

11.5.1. Termelétricas – UTE





Figura 22 - Tela da Subguia Ciclo / Combustível – UTE

- a) Ciclo / Combustível:** o tipo de combustível do projeto deve ser escolhido nesta subguia e, caso não esteja contemplado na lista suspensa, o empreendedor deve entrar em contato com a EPE (aege@epe.gov.br);
- b) Consumo de Água:** os campos “Vazão Captada (A) (m³/h)” e “Vazão Restituída (B) (m³/h)”, são os valores de consumo de água necessários à produção de energia elétrica. Não considerar os consumos da indústria no caso de produção de açúcar e álcool. Devem ser informadas as coordenadas planimétricas (UTM) do ponto de captação de água, de acordo com os dados da outorga de uso da água;
- c) Disponibilidade Mensal de Energia - Leilão:** Preencher somente para usinas com CVU igual zero. Declarar apenas os montantes de energia associados à potência passível de habilitação no leilão de energia em questão, conforme legislação vigente, não devendo ser descontados montantes de energia já comercializados. Os campos de “Disponibilidade Mensal de Energia” devem ser líquidos, ou seja, já abatidos do consumo interno e perdas elétricas até o ponto de conexão, e apresentados na unidade MWh;
- d) Disponibilidade Mensal de Energia – Garantia Física:** Preencher somente para usinas com CVU igual a zero. Declarar os montantes de energia associados à Potência Final da usina, não devendo ser descontados montantes de energia já comercializados. Os campos de “Disponibilidade Mensal de Energia” devem ser líquidos, ou seja, já abatidos do consumo interno e perdas elétricas até o ponto de conexão, e apresentados na unidade MWh.

11.5.2. Eólicas – EOL



Ministério de Minas e Energia | Destaques do governo | BRASIL

epe Empresa de Pesquisa Energética | Data: 29/06/2012 11:55:53 - Tempo restante: 0:29:51 | Renovar | v. 11/06/2012 14:50

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - EOL -

Incluir | Editar | Salvar | Excluir | Desfazer | F. Dados | Comprovante | Hab. Técnica | Legenda

Impressão do Comprovante de Cadastramento

Empreendimento | Capacidade | Outorgas | Características Técnicas | Equipamentos | Dados Socioambientais | Conexão | Leilão



Torres de Medição | Poligonais das Propriedades | Dados do Local | Dados Anemométricos Certificados | Informações Energéticas | Produção de Energia

Torres			
Identificação			
Altura da Medição Superior (m)			
Altura da Medição Inferior (m)			
		Coordenadas Planimétricas das Torres	
		Coordenada N (m)	Coordenada E (m)
		Hemisfério Fuso	Fuso

Para a conversão de coordenadas geográficas em planimétricas utilize o programa ProGrid do IBGE. Para baixá-lo [clique aqui](#)

codTorreMedicao	codEmpreendimento	numEmpreendimento	Número da Torre	Identificação	Altura da Medição Superior (m)	Altura da Medição Inferior (m)

Figura 23 - Tela da Subguia Torre de Medição – EOL

- a) **Torres de Medição:** indica-se nesta subguia a altura e a localização das torres de medição anemométrica. Pode-se incluir mais de uma torre clicando-se em () "Incluir";
- b) **Poligonais das Propriedades:** indicam-se nesta subguia as coordenadas dos vértices das poligonais das propriedades que compõem a área do parque eólico, em ordem sequencial, refletindo as informações prestadas na documentação protocolada na EPE. Os vértices são incluídos clicando-se em () "Incluir";
- c) **Dados do Local:** são os dados climáticos do local do parque eólico e das torres de medição anemométrica. A Altitude Média, a Rugosidade Média do Terreno, a Temperatura Média Anual, a Umidade Relativa Média Anual e a Pressão Atmosférica referem-se ao local de instalação da torre. A Velocidade de Referência e a Intensidade de Turbulência Normal referem-se à seleção da classe do aerogerador;
- d) **Dados Anemométricos Certificados:** informar dados médios mensais de longo prazo da velocidade do vento e os respectivos parâmetros da distribuição de Weibull, ambos extrapolados à altura do rotor, conforme Certificação de Medições Anemométricas e Produção de Energia apresentada no ato do cadastramento;
- e) **Informações Energéticas:** declara-se nesta subguia os índices de indisponibilidade forçada e programada, o montante de consumo interno mais perdas elétricas até o ponto de conexão, o custo fixo anual de operação e manutenção, o nome da entidade Certificadora, a incerteza padrão e a produção anual de energia certificada $P50_{ac}^1$, conforme documento de Certificação de Medições Anemométricas e Produção de Energia apresentado no ato do cadastramento. Considerando os dados informados nesta subguia, o montante de $P90_{ac}^2$ é calculado, devendo este também estar em conformidade com o apresentado na Certificação de Medições Anemométricas e Produção de Energia apresentada no ato do cadastramento;
- f) **Produção de Energia:** nesta guia devem ser declarados os valores mensais de produção certificada associados ao valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de 50%, para um período de variabilidade futura de 20 anos, considerando a disposição dos aerogeradores, as condições meteorológicas locais, a densidade do ar, a degradação das pás e as perdas aerodinâmicas do próprio parque e dos parques vizinhos (efeito esteira e turbulência), devendo a soma dos valores mensais ser igual ao montante de produção anual de energia certificada P50 declarado na subguia "Informações Energéticas";

¹ Valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de 50%, para um período de variabilidade futura de 20 anos, considerando a disposição dos aerogeradores, as condições meteorológicas locais, a densidade do ar, a degradação das pás e as perdas aerodinâmicas do próprio parque e dos parques vizinhos (efeito esteira e turbulência).

² Valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de 90%, para um período de variabilidade futura de 20 anos, considerando a disposição dos aerogeradores, as condições meteorológicas locais, a densidade do ar, a degradação das pás e as perdas aerodinâmicas do próprio parque e dos parques vizinhos (efeito esteira e turbulência).

11.5.3. Hidrelétricas – UHE/PCH

O preenchimento dos formulários é autoexplicativo (Figura 24) e deverá ser feito em conformidade com o projeto aprovado pela ANEEL.




Figura 24 - Tela da Subguia Cartografia / Topografia – UHE/PCH

11.5.4. Fotovoltaicas – UFV






Figura 25 - Tela da Subguia Estações Solarimétricas – UFV

- a) **Estações Solarimétricas:** indica-se nesta subguia a localização e a descrição das estações de medições solarimétricas. Pode-se incluir mais de uma estação clicando-se em () "Incluir";

- b) Poligonais das Propriedades:** indicam-se nesta subguia as coordenadas dos vértices das poligonais das propriedades que compõem a área do parque fotovoltaico, em ordem sequencial, refletindo as informações prestadas na documentação protocolada na EPE. Os vértices são incluídos clicando-se em () "Incluir";
- c) Dados do Local:** são os dados climáticos do local do empreendimento e referem-se à altura média de instalação dos módulos fotovoltaicos;
- d) Dados Solarimétricos Certificados:** informar dados médios horários mensais de irradiação global horizontal ou direta normal (Wh/m^2), conforme selecionado no campo "Recurso" da subguia "Informações Energéticas", calculados com base no ano meteorológico típico ou série histórica de dados de estação de referência, conforme Certificação de Dados Solarimétricos e de Produção de Energia apresentada no ato do cadastramento;
- e) Informações Energéticas:** declara-se nesta subguia o tipo de recurso, os índices de indisponibilidade forçada e programada, o montante de consumo interno mais perdas elétricas até o ponto de conexão, o custo fixo anual de operação e manutenção, o nome da entidade Certificadora, incertezas consideradas na incerteza padrão resultante, fatores de perdas e a produção anual de energia certificada $P50_{ac}$ ³, conforme Certificação de Dados Solarimétricos e de Produção Anual de Energia apresentada no ato do cadastramento. Considerando os dados informados nesta subguia, o montante de $P90_{ac}$ ⁴ é calculado, devendo este também estar em conformidade com o apresentado na Certificação de Dados Solarimétricos e de Produção de Energia apresentada no ato do cadastramento;
- f) Produção de Energia:** nesta subguia devem ser declarados os valores mensais de produção certificada associados ao valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de 50%, para um período de variabilidade futura de 20 anos, considerando o abatimento das perdas relacionadas a temperatura, sujeira, sombreamento angular e espectral, degradação dos módulos, mismatch, tolerância sobre a potência nominal dos módulos, ôhmicas na cablagem, eficiência do inversor e controle de potência máxima, entre outros, conforme Certificação de Dados Solarimétricos e de Produção Anual de Energia apresentada no ato do cadastramento, devendo a soma dos valores mensais ser igual ao montante de produção anual de energia certificada $P50_{ac}$ declarado na subguia "Informações Energéticas";

³ Valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de 50%, para um período de variabilidade futura de 20 anos, considerando o abatimento das perdas relacionadas a temperatura, sujeira, sombreamento angular e espectral, degradação dos módulos, mismatch, tolerância sobre a potência nominal dos módulos, ôhmicas na cablagem, eficiência do inversor e controle de potência máxima, entre outros. Corresponde a média dos valores anuais de P50 certificados.

⁴ Valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de 90%, para um período de variabilidade futura de 20 anos, considerando o abatimento das perdas relacionadas a temperatura, sujeira, sombreamento angular e espectral, degradação dos módulos, mismatch, tolerância sobre a potência nominal dos módulos, ôhmicas na cablagem, eficiência do inversor e controle de potência máxima, entre outros.

- g) Produção Anual de Energia:** nesta subguia devem ser declarados os valores anuais de produção certificada para cada ano da vigência contratual, conforme Certificação de Dados Solarimétricos e de Produção Anual de Energia apresentada no ato do cadastramento, devendo a média dos valores anuais ser igual ao montante de produção anual de energia certificada $P50_{ac}$ declarado na subguia “Informações Energéticas”.

11.5.5. Heliotérmica – HLT






Figura 26 - Tela da Subguia Estações Solarimétricas – HLT


- a) Estações Solarimétricas:** indica-se nesta subguia a localização e a descrição das estações de medições solarimétricas. Pode-se incluir mais de uma estação clicando-se em () “Incluir”;
- b) Poligonais das Propriedades:** indicam-se nesta subguia as coordenadas dos vértices das poligonais das propriedades que compõem a área do parque fotovoltaico, em ordem sequencial, refletindo as informações prestadas na documentação protocolada na EPE. Os vértices são incluídos clicando-se em () “Incluir”;
- c) Dados do Local:** são os dados climáticos do local do empreendimento;
- d) Dados Solarimétricos Certificados:** informar dados médios horários mensais de irradiação direta normal (Wh/m^2), calculados com base no ano meteorológico típico ou série histórica de dados de estação de referência, conforme Certificação de Dados Solarimétricos e de Produção de Energia apresentada no ato do cadastramento;
- e) Consumo de Água:** os campos “Vazão Captada (A) (m^3/h)” e “Vazão Restituída (B) (m^3/h)”, são os valores de consumo de água necessários à produção de energia elétrica. Não considerar os consumos da indústria no caso de produção de açúcar e álcool;
- f) Disponibilidade Mensal de Energia:** Declarar os montantes de energia associados à Potência Final da usina, não devendo ser descontados montantes de energia já comercializados. Os campos de “Disponibilidade Mensal de Energia associada à Garantia

Física (MWh)” devem ser líquidos, ou seja, já abatidos do consumo interno e perdas elétricas até o ponto de conexão.

11.6. Guia Equipamentos


A Guia Equipamentos, conforme o tipo da usina (UTE/EOL/UHE/PCH/UFV/HLT) apresenta as subguias respectivas às suas unidades geradoras.

Por exemplo: para UTE apresentam-se nas Figura 27 e Figura 28, Turbinas, Motores Combustão Interna, Geradores Elétricos, Geradores de Vapor, Caldeiras de Recuperação e Condensadores; para EOL, Aero geradores; para UHE/PCH, Turbinas e Geradores Elétricos; para UFV, conforme Figura 29, Módulos Fotovoltaicos, Inversores e Unidades Geradoras.



Turbina	Tipo	N° de Turbinas	Potência Nominal (kW)	Equipamento
Vapor	Contra-pressão	1	35000	Outorgável
Vapor	Condensação	1	35000	Outorgável
Vapor	Contra-pressão	1	35000	Outorgado

Figura 27 - Tela da Guia Equipamentos / Subguia Turbinas – UTE



N° de Unidades	Potência Unitária Nominal (kVA)	Fator Potência (%)	Potência Total Geradores (kW)	Equipamento	Data de Entrada Operação Comercial	Ato ANEEL de Liberação Oper.Comercial
1	40000	80,00	32000	Outorgado		
2	40000	80,00	64000	Outorgável		

Figura 28 - Tela da Guia Equipamentos / Subguia Geradores Elétricos – UTE

 Empresa de Pesquisa Energética
 Data: 11/12/2014 17:21:17 - Tempo restante: 0:28:31 [Renovar](#)
v. 11/12/2014 09:10 [html](#)
ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTOS GERADORES DE ENERGIA

[Cadastro](#) | [Empreendimentos](#) | [Inscrição](#)

PROJETO - UFV

[Incluir](#) [Editar](#) [Salvar](#) [Excluir](#) [Desfazer](#)
F. Dados Comprovante Hab. Técnica
Legenda

[Empreendimento](#) [Capacidade](#) [Outorgas](#) [Características Técnicas](#) [Equipamentos](#) [Dados Socioambientais](#) [Conexão](#) [Leilão](#)

[Módulos Fotovoltaicos](#) [Inversores](#) [Unidades Geradoras](#)

Arranjo Fotovoltaico					
Módulo Fotovoltaico	<input type="text"/>	Número de Módulos por Série	<input type="text"/>	Número de Séries em Paralelo	<input type="text"/>
Tipo de Estrutura de Suporte	<input type="text"/>	Inclinação das Fileiras (°)	<input type="text"/>	Potência CC do Arranjo (kWp)	<input type="text"/>
Inversor					
Inversor Associado ao Arranjo	<input type="text"/>	Fator de Capacidade Máxima (%)	<input type="text"/>	Potência CA do Inversor (kW)	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades Geradoras do Grupo					
Quantidade de UG	<input type="text"/>			Potência da UG (kW)	<input type="text"/>
				Potência do Grupo UG (kW)	<input type="text"/>

Figura 29 - Tela da Guia Equipamentos / Subguia Unidades Geradoras – UFV

Para as UTE, o ato da ANEEL de Liberação Operação Comercial e a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras em operação devem ser registrados na guia "Equipamentos", subguia "Geradores Elétricos" (Figura 28).

Para as UFV, nas guias "Módulos Fotovoltaicos" e "Inversores", basta informar o Fabricante e Modelos dos equipamentos. O AEGE preencherá automaticamente os demais campos. Caso os equipamentos utilizados não estejam contemplados nas respectivas Listas Suspensas, solicita-se entrar em contato com a EPE (aege@epe.gov.br) para proceder ao ajuste necessário, enviando os catálogos dos equipamentos considerados. Na guia "Unidades Geradoras", deve-se selecionar os modelos de inversor e módulo fotovoltaico, informados nas subguias anteriores, e descrever a configuração dos arranjos fotovoltaicos típicos e unidades geradoras do empreendimento. Eventual limitação de potência máxima do inversor deve ser informada através do campo Fator de Capacidade Máxima.

11.7. Guia Dados Socioambientais




Figura 30 - Tela da Guia Dados Socioambientais / Subguia Edificação – UTE

Os campos devem ser preenchidos com as informações que constam dos Estudos Ambientais submetidos à análise do órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento.

11.8. Guia Conexão

Na guia “Conexão”, composta das subguias “Subestação Elevadora” e “Instalação de Conexão”, são preenchidas as informações da conexão do empreendimento na Rede Básica, DIT ou Rede de Distribuição.



Figura 31 - Tela da Guia Conexão / Subguia Subestação Elevadora – UTE

Na subguia “Subestação Elevadora” (Figura 31), o empreendedor deverá preencher os campos das informações referentes à subestação de uso exclusivo do empreendimento de acordo com as seguintes instruções:

- a) **Tipo:** deverá ser selecionado o tipo da subestação dentre as opções “Convencional” ou “Blindada”;
- b) **Tensão Superior (kV):** selecionar o maior nível de tensão da subestação;
- c) **Quantidade:** preencher com a quantidade de transformadores elevadores previstos na subestação;
- d) **Potência Nominal (MVA):** preencher com o valor da capacidade nominal de cada transformador elevador previsto na subestação;
- e) **Tensão do Enrolamento Primário (kV):** preencher com o valor da tensão do enrolamento primário do transformador elevador;
- f) **Tensão do Enrolamento Secundário (kV):** preencher com o valor da tensão do enrolamento secundário do transformador elevador.




Figura 32 - Tela da Guia Conexão / Instalação Conexão – UTE

Na subguia “Instalação Conexão” (Figura 32), o empreendedor deverá preencher os campos com os dados do ponto de conexão do empreendimento e de suas instalações de uso exclusivo. Esta subguia prevê três tipos distintos de conexão:

- 1) Conexão por meio de linha de transmissão exclusiva;
- 2) Conexão por meio de seccionamento de linha de transmissão existente;
- 3) Instalação de um novo transformador elevador exclusivo no ponto de conexão.

O empreendedor deverá preencher somente os campos pertinentes a cada tipo de conexão do empreendimento, de acordo com as instruções descritas a seguir, deixando os demais campos sem preenchimento.

Os campos "UF do Ponto de Conexão" e "Submercado" são de preenchimento obrigatório, independentemente do tipo de conexão do empreendimento, e devem estar de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) UF do Ponto de Conexão:** selecionar a unidade da federação onde o ponto de conexão (subestação ou seccionamento de linha de transmissão) está localizado.
- b) Submercado:** selecionar o submercado ao qual o ponto de conexão pertence.
- c) Opção de Adesão à ICG:** selecionar uma dentre as opções disponíveis. Destaca-se ainda que o campo "Opção de adesão ao ICG" somente é aplicável para novas ICGs quando este tipo de conexão é previsto em portaria específica do MME. Em quaisquer outros casos o referido campo deverá ser preenchido com a opção "Não aplicável".

11.8.1. Conexão por meio de linha de transmissão exclusiva

Para o correto preenchimento dos campos da subguia "Instalação Conexão", o empreendedor deverá selecionar a opção "Subestação" no campo "Tipo de Conexão" e deverá obedecer às seguintes diretrizes:

- a) Ponto de Conexão:** preencher com o nome da subestação de conexão do empreendimento de forma idêntica à Solicitação de Acesso;

Este campo deve ser preenchido somente com o nome da subestação, sem incluir qualquer menção ao nível de tensão, proprietário da subestação ou qualquer outro texto que não componha o nome da subestação. Por exemplo, caso o ponto de conexão pretendido corresponder ao barramento de 525kV da subestação 525/230kV Povo Novo, o preenchimento correto desse campo deve conter apenas o texto "Povo Novo". Este campo **não** deverá ser preenchido como "SE Povo Novo", "Subestação Povo Novo" ou "Povo Novo 525kV";

- b) Tensão do Ponto de Conexão (kV):** preencher com a tensão nominal do ponto de conexão do empreendimento;
- c) Empresa Proprietária da Subestação Acessada:** preencher com o nome da proprietária da subestação. Caso a subestação ainda não exista e não tenha sido licitada, este campo deverá ser preenchido com o texto "A licitar";

- d) O nível de tensão da linha de uso exclusivo é o mesmo do ponto de conexão?:** selecionar a opção “sim”.
- e) Número de Circuitos da LTE:** preencher com o número de circuitos que compõem a linha de transmissão de uso exclusivo;
- f) Tipo de circuito da LTE:** selecionar entre as opções de circuito “simples” ou “duplo”.
- g) Condutores por Fase da LTE:** preencher com o número de condutores por fase que compõem a linha de transmissão de uso exclusivo;
- h) Bitola Condutor da LTE (MCM):** preencher com o tamanho da bitola do condutor da linha de uso exclusivo (unidade MCM - mil circular mil);
- i) Extensão da LTE (km):** preencher com o comprimento da linha exclusiva, considerando a extensão desde a subestação elevadora até o ponto de conexão da Rede Básica, DIT ou Rede de Distribuição;
- j) Os demais campos desta subguia não devem ser preenchidos.**

11.8.2. Instalação de um novo transformador elevador exclusivo no ponto de conexão

Para o correto preenchimento dos campos da subguia “Instalação Conexão”, o empreendedor deverá selecionar a opção “Subestação” no campo “Tipo de Conexão” e deverá obedecer às seguintes diretrizes:

- a) Ponto de Conexão:** preencher com o nome da subestação de conexão do empreendimento de forma idêntica à Solicitação de Acesso;

De forma análoga ao explicado anteriormente, este campo deve ser preenchido somente com o nome da subestação, sem incluir qualquer menção ao nível de tensão, proprietário da subestação ou qualquer outro texto que não componha o nome da subestação. Por exemplo, caso o ponto de conexão pretendido corresponder ao barramento de 525kV da subestação 525/230kV Povo Novo, o preenchimento correto desse campo deve conter apenas o texto “Povo Novo”. Este campo **não** deverá ser preenchido como “SE Povo Novo”, “Subestação Povo Novo” ou “Povo Novo 525kV”;

- b) Tensão Nominal (kV):** preencher com a tensão nominal do ponto de conexão do empreendimento no sistema.

- c) **Empresa Proprietária da Subestação Acessada:** preencher com o nome da proprietária da subestação. Caso a subestação ainda não exista e não tenha sido licitada, este campo deverá ser preenchido com o texto "A licitar";
- d) **O nível de tensão da linha de uso exclusivo é o mesmo do ponto de conexão?:** selecionar a opção "não".
- e) **Número de Circuitos da IUE:** preencher com o número de circuitos que compõem a linha de transmissão de uso exclusivo;
- f) **Condutores por Fase da IUE:** preencher com o número de condutores por fase que compõem a linha de transmissão de uso exclusivo;
- g) **Tipo de circuito da IUE:** selecionar entre as opções de circuito "simples" ou "duplo".
- h) **Bitola Condutor da IUE (MCM):** preencher com o tamanho da bitola do condutor da linha de uso exclusivo (unidade MCM - mil circular mil);
- i) **Tensão nominal da IUE (kV):** preencher com o valor da tensão nominal da linha de uso exclusivo;
- j) **Extensão LT da IUE (km):** preencher com o comprimento da linha exclusiva, considerando a extensão desde a subestação elevadora até o ponto de conexão da Rede Básica, DIT ou Rede de Distribuição;
- k) **Quantidade:** preencher com a quantidade de transformadores elevadores previstos no ponto de conexão;
- l) **Potência Nominal (MVA):** preencher com o valor da capacidade nominal de cada transformador elevador previsto na subestação do ponto de conexão;
- m) **Tensão do Enrolamento Primário (kV):** preencher com o valor da tensão do enrolamento primário do transformador elevador do ponto de conexão;
- n) **Tensão do Enrolamento Secundário (kV):** preencher com o valor da tensão do enrolamento secundário do transformador elevador do ponto de conexão;
- o) Os demais campos desta subguia não devem ser preenchidos.

11.8.3. Conexão por meio de seccionamento de linha de transmissão

Para o correto preenchimento dos campos da subguia "Instalação Conexão", o

empreendedor deverá selecionar a opção "Seccionamento de LT" no campo "Tipo de Conexão" e deverá obedecer às seguintes diretrizes:

- a) LT Seccionada:** preencher com o nome das subestações das extremidades da linha de transmissão que será seccionada;

Este campo deverá ser preenchido somente com o os nomes das subestações, separados por um traço, sem incluir qualquer menção ao nível de tensão, proprietário da linha ou qualquer outro texto que não componha os nomes das subestações. Por exemplo, se o empreendimento pretende se conectar por meio do seccionamento da linha de transmissão em 500kV que interliga as subestações Luiz Gonzaga e Milagres, o preenchimento correto desse campo deve conter apenas o texto "Luiz Gonzaga - Milagres". Este campo **não** deverá ser preenchido como "LT Luiz Gonzaga - Milagres", "LT 500kV Luiz Gonzaga - Milagres" ou "LT CHESF Luiz Gonzaga - Milagres";

- b) Empresa Proprietária da LT:** preencher com o nome da proprietária da linha de transmissão. Caso a linha de transmissão ainda não exista e não tenha sido licitada, este campo deverá ser preenchido com o texto "A licitar";

- c) Tensão Nominal do SLT (kV):** preencher com a tensão nominal da linha de transmissão que será seccionada;

- d) Distância até o Seccionamento (km):** preencher com a distância, em quilômetros, do ponto do seccionamento da linha até a subestação elevadora da usina;

- e) Tipo de Circuito do SLT:** preencher com a opção "Simples" ou "Duplo", de acordo com a configuração da linha a ser seccionada;

- f) Número de Circuitos do SLT:** preencher com o número de circuitos que compõem a linha de transmissão a ser seccionada;

- g) Bitola Condutor do SLT (MCM):** preencher com o tamanho da bitola do condutor da linha a ser seccionada (unidade MCM - mil circular mil);

- h) Condutores por Fase do SLT:** preencher com o número de condutores por fase que compõem a linha de transmissão a ser seccionada;

- i) SE mais próxima (km):** preencher com o nome da subestação mais próxima do ponto do seccionamento da linha;

- j) Extensão da LT do Ponto de Seccionamento até a SE mais próxima (km):** preencher com a distância, em quilômetros, do ponto do

seccionamento da linha até a sua extremidade mais próxima;

k) Os demais campos desta subguia não devem ser preenchidos.

11.8.4. Exemplos de preenchimento da guia Conexão

Os exemplos a seguir elucidam o preenchimento dos campos da guia “Conexão” apresentando, de forma simplificada, diagramas esquemáticos relativos a cada um dos tipos de conexão descritos anteriormente.

A Figura 33 a seguir exemplifica a conexão de quatro empreendimentos, denominados A, B, C e D, com diferentes configurações físicas de conexão. Em todos os casos, os campos referentes às informações das linhas de transmissão de uso exclusivo deverão ser preenchidos.




Figura 33 - Exemplos de conexão por meio de linha exclusiva

Neste exemplo, os empreendimentos A e B se conectam ao *Ponto de Conexão 1* compartilhando a *Linha de Transmissão de Uso Exclusivo 1* e a *Subestação de uso Exclusivo 1*. Nesse caso, os campos referentes às informações da guia “Instalação Conexão” dos dois empreendimentos deverão ser preenchidos com os mesmos dados.

Os empreendimentos C e D, todavia, partilham apenas as informações referentes ao *Ponto de Conexão 2* e à *Linha de Transmissão de Uso Exclusivo 2*. Para esses empreendimentos, a subguia “Instalação de Conexão” apresentará os mesmos dados e a subguia “Subestação Elevadora” deverá ser preenchida com as informações relativas à *Subestação de uso Exclusivo 2*, para o empreendimento C, e à *Subestação de uso Exclusivo 3*, para o empreendimento D.

A Figura 34 a seguir exemplifica a conexão de dois empreendimentos, denominados A e B, por meio do seccionamento da linha de transmissão que interliga a *Subestação 1* à *Subestação 2*. Nos dois casos, os campos referentes às informações das linhas de “Seccionamento de LT” deverão ser preenchidos.




Figura 34 - Exemplos de conexão por meio de seccionamento de linha de transmissão

Neste exemplo, os empreendimentos A e B se conectam ao *Ponto de Conexão* compartilhando as instalações da *Subestação de uso Exclusivo 1*. Nesse caso, os campos referentes às informações da subguia “Instalação de Conexão” dos dois empreendimentos deverão ser preenchidos com os mesmos dados.

A subguia “Subestação Elevadora”, contudo, deverá ser preenchida com as informações relativas à *Subestação de uso Exclusivo 1*, para o empreendimento A, e à *Subestação de uso Exclusivo 2*, para o empreendimento B.

Por fim, a Figura 35, a seguir, ilustra a conexão de dois empreendimentos, denominados A e B, que compartilham instalações de uso exclusivo até o ponto de conexão que, neste exemplo, é pertencente à Rede Básica.




Figura 35 - Exemplo de conexão considerando instalação de um novo transformador exclusivo

Neste exemplo, os empreendimentos A e B se conectam ao *Ponto de Conexão* compartilhando as instalações da *Subestação de uso Exclusivo*, *Linha de Transmissão de uso Exclusivo* e *Transformador Elevador de uso Exclusivo*. Nesse caso, os campos referentes às informações da guia “Instalação Conexão” dos dois empreendimentos deverão ser preenchidos com os mesmos dados.

Destaca-se que para permitir o correto preenchimento das informações do sistema de conexão de uso exclusivo desses empreendimentos, será necessário selecionar a opção “Subestação”, no campo “Tipo de Conexão”, e a pergunta “O nível de tensão da linha de uso exclusivo é o mesmo do ponto de conexão?” deverá ser respondida como “não”. Ao selecionar essas opções, o empreendedor terá acesso ao preenchimento dos campos associados às informações do *Transformador Elevador de Uso Exclusivo* e também poderá preencher os dados referentes à *Linha de Transmissão de uso Exclusivo*.

A subguia “Subestação Elevadora” deverá ser preenchida com as informações da *Subestação de Uso Exclusivo*”.

11.9. Guia Leilão

Na guia “Leilão” (Figura 36 a Figura 39), composta de subguias de campos azuis, registram-se o Cronograma, a Motorização, o Orçamento e a Validação e Finalização do sistema. O preenchimento será apenas disponibilizado para edição após a inscrição em um determinado Leilão.

Ministério de Minas e Energia Destaque do governo

epe Empresa de Pesquisa Energética Data: 29/06/2012 18:00:29 - Tempo restante: 0:29:54 Renovar v. 11/06/2012 14:50 AEE

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - UTE

Incluir Editar Salvar Excluir Desfazer F Dados Final Comprovante Hab. Técnica Legenda

Empreendimento Capacidade Outorgas Características Técnicas Equipamentos Dados Socioambientais Conexão Leilão

Cronograma Motorização Orçamento Validação e Finalização

Início da Obra (dd/mm/aaaa)		Prazo Total (meses)		Final da Obra	01/04/2010	
Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI (dd/mm/aaaa)		Início das Obras Civis das Estruturas (dd/mm/aaaa)		Início das Obras da Subestação e/ou da Linha de Transmissão de Interesse Restrito (dd/mm/aaaa)		Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras (dd/mm/aaaa)
Obtenção da Licença Ambiental de Operação - LO (dd/mm/aaaa)		Conclusão das Obras Civis das Estruturas (dd/mm/aaaa)		Conclusão das Obras da Subestação e/ou da Linha de Transmissão de Interesse Restrito (dd/mm/aaaa)		Conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras (dd/mm/aaaa)

Observação: Para informar as datas do início da operação em teste e da operação comercial das unidades geradoras preencher a sub guia Motorização.

CIE	Leilão	Inscrição	Processo	Nome do Empreendimento	Número Registro	Distribuidora	Sistema	Município	Solic Reg ANEEL	Status
-----	--------	-----------	----------	------------------------	-----------------	---------------	---------	-----------	-----------------	--------

Figura 36 - Tela da Guia Leilão / Subguia Cronograma – UTE

Ministério de Minas e Energia Destaque do governo

epe Empresa de Pesquisa Energética Data: 29/06/2012 18:09:33 - Tempo restante: 0:29:59 Renovar v. 11/06/2012 14:50 AEE

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - UTE

Incluir Editar Salvar Excluir Desfazer F Dados Comprovante Hab. Técnica Legenda

Empreendimento Capacidade Outorgas Características Técnicas Equipamentos Dados Socioambientais Conexão Leilão

Cronograma Motorização Orçamento Validação e Finalização

Nº da Unidade Geradora	1	Potência da Unidade Geradora (MW)	38,000	Data de Início da Operação em Teste (dd/mm/aaaa)	
Nº de Unidades	1	Potência Acumulada em Operação Comercial (MW)	38,000	Data do Início da Operação Comercial (dd/mm/aaaa)	

Observação: Será considerada a entrada de dados de apenas uma unidade geradora por vez.

Nº da Unidade Geradora	Nº de Unidades	Potência da Unidade Geradora (MW)	Potência Acumulada em Operação Comercial (MW)	Data de Início da Operação em Teste (dd/mm/aaaa)	Data do Início da Operação Comercial (dd/mm/aaaa)
1	1	38,000	38,000		
2	1	38,000	76,000		

Figura 37 - Tela da Guia Leilão / Subguia Motorização – UTE (2 unidades com potências diferentes)

Ministério de Minas e Energia Destaque do governo

epe Empresa de Pesquisa Energética Data: 29/06/2012 18:05:08 - Tempo restante: 0:29:58 Renovar v. 11/06/2012 14:50 AEE

Cadastro | Empreendimentos | Inscrição

PROJETO - UTE -

Incluir Editar Salvar Excluir Desfazer F Dados Comprovante Hab. Técnica Legenda

Empreendimento Capacidade Outorgas Características Técnicas Equipamentos Dados Socioambientais Conexão Leilão

Cronograma Motorização Orçamento Validação e Finalização

Nº da Unidade Geradora		Potência da Unidade Geradora (MW)	64,000	Data de Início da Operação em Teste (dd/mm/aaaa)	
Nº de Unidades	2	Potência Acumulada em Operação Comercial (MW)		Data do Início da Operação Comercial (dd/mm/aaaa)	01/05/2010

Observação: Será considerada a entrada de dados de apenas uma unidade geradora por vez.

Nº da Unidade Geradora	Nº de Unidades	Potência da Unidade Geradora (MW)	Potência Acumulada em Operação Comercial (MW)	Data de Início da Operação em Teste (dd/mm/aaaa)	Data do Início da Operação Comercial (dd/mm/aaaa)
	2	64,000			01/05/2010

Figura 38 - Tela da Guia Leilão / Subguia Motorização - UTE (2 unidades com potências iguais e com a mesma data de início de operação)



Figura 39 - Tela da Guia Leilão / Subguia Validação e Finalização – UTE

Cronograma: informar as datas dos eventos que caracterizam a implantação do empreendimento.

Motorização: informar as datas de início da operação em teste e da operação comercial de cada unidade geradora. As unidades geradoras deverão ser incluídas com suas respectivas informações, uma por vez.

Orçamento: informar os custos do projeto, em R\$ x mil, sem os juros durante a construção, e com data base de dezembro do ano anterior ao da realização do leilão.

Validação e Finalização: nesta subguia, o Sistema AEGE faz uma análise crítica, validando os dados inseridos e apontando inconsistências. Favor observar as instruções na referida subguia.

ATENÇÃO: As mensagens de erro de validação que ocorrem na finalização, quando aplicáveis, são agrupadas e não aparecem na tela de uma única vez. Recomenda-se que, após a reedição e correção dos campos, se faça novamente a finalização, visto que outras mensagens de erro poderão ocorrer.

O AEGE assume, no decorrer das edições, dois status:

“Não Validado - A” e “Validado - F”.

O status “A” denota que os dados estão sendo alterados e/ou preenchidos.

O “F” denota que os dados foram preenchidos e validados⁵.

⁵ O status Bloqueado “B”, presente nas versões anteriores (até 2012) do AEGE, não será mais assumido pelo sistema.

12. REGULARIZAÇÃO DOS DADOS APÓS O CADASTRAMENTO

Após o cadastramento, a EPE inicia as análises das informações inseridas no AEGE de forma a verificar se as mesmas refletem a documentação protocolizada do respectivo projeto.

Havendo necessidade de alteração de algum campo, o analista da EPE, por meio do sistema AEGE, encaminhará *e-mail* ao Representante Legal e ao Interlocutor vinculados ao empreendimento com as devidas instruções para que se proceda ao ajuste necessário. Ressalta-se que apenas os campos indicados no *e-mail* estarão disponíveis para edição.

13. GESTÃO DO ACESSO AO AEGE

Recomenda-se manter atualizada a lista de usuários, informando à EPE aqueles que tenham se desligado desta função, a fim de que seja realizado o cancelamento do acesso. A exclusão de um usuário vinculado a um empreendimento cadastrado somente poderá ser feita mediante solicitação à EPE, por meio de carta, conforme procedimento definido adiante.

13.1. Substituição de Usuário Responsável

No caso de substituição do Usuário Responsável, o empreendedor deverá solicitar à EPE, por meio de carta, informando o nome, CPF, telefones e *e-mail* do novo usuário responsável. A esta carta deverá ser anexada documentação comprobatória que o signatário tem poderes para representar a empresa.

Após apreciação da documentação, a EPE enviará *e-mail* ao novo usuário responsável contendo as instruções necessárias para o acesso.

13.2. Substituição de Representante Legal e/ou Interlocutor

Após o cadastramento, no caso de substituição do representante legal e/ou interlocutor, o Usuário Responsável deverá solicitar à EPE, por meio de carta, informando o nome, CPF, telefones e *e-mail* do(s) novo(s) representante legal/interlocutor.

Após apreciação, a EPE enviará *e-mail* ao(s) novo(s) representante legal/interlocutor informando o procedimento para a alteração no AEGE.

14. MUDANÇA DE TITULARIDADE OU DE NOME EMPRESARIAL

A alteração de titularidade de um empreendimento existente no AEGE deverá ser solicitada à

EPE por meio de protocolização de carta (encaminhada conforme item [15](#)). Este procedimento será permitido até 10 (dez) dias do encerramento do cadastramento.

Ressalta-se que durante o processo de habilitação técnica não será permitida a mudança de titularidade. A Habilitação Técnica será emitida com a razão social inicialmente cadastrada do empreendimento.

O novo titular deverá efetuar a adesão ao sistema AEGE e em seguida encaminhar à EPE a carta de solicitação da alteração da titularidade que deverá conter a seguinte documentação:

- O instrumento, devidamente levado a registro competente, comprovando a mudança de titularidade;
- Declaração do novo titular manifestando que tem pleno conhecimento do empreendimento/projeto originalmente cadastrado na EPE;
- O comprovante do direito de usar e dispor do local destinado ao empreendimento em nome do novo titular;
- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do novo titular;

Nesta carta o novo titular deverá designar o representante legal e o interlocutor, que deverão ser previamente cadastrados no AEGE, conforme item [8.2](#) deste Manual, informando os respectivos telefones e *e-mails*.

Após a apreciação do pedido de alteração a EPE instruirá o novo titular para proceder às alterações pertinentes. Salienta-se que este ato não implicará mudanças no projeto inicialmente cadastrado.

A alteração do nome empresarial de empreendimento existente no AEGE, mantido o CNPJ, deverá ser solicitada à EPE por meio de protocolização de carta (encaminhada conforme item [15](#)).

A carta de solicitação de alteração do nome empresarial deverá ser acompanhada do seguinte documento:

- Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica com o novo nome empresarial.

15. ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA À EPE

O endereço para envio de correspondências à EPE é o seguinte:

Empresa de Pesquisa Energética – EPE
Av. Rio Branco nº 1, 11º andar, Centro
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20090-003
A/C: "LEILÕES DE ENERGIA"

Todos os documentos a serem protocolizados na EPE deverão estar acompanhados de um requerimento de cadastramento ou carta encaminhamento, conforme o caso, referenciando o leilão, o nº do processo e o nome do empreendimento (Ref.: Leilão XX/20XX – Nome do Empreendimento /nº do Processo), especificando em seu texto a documentação enviada.

Os modelos das cartas citadas acima estão anexados às Instruções de Solicitação de Cadastramento citados nos documentos de referências ao final deste manual.

O horário do protocolo para entrega na EPE é o seguinte: dias úteis, de 9:00 às 16:00.

16. DÚVIDAS

As dúvidas remanescentes em relação à operação e ao acesso ao sistema deverão ser encaminhadas à EPE para o endereço eletrônico aege@epe.gov.br.

Recomenda-se anexar ao *e-mail* de dúvida a tela apresentada com as mensagens do sistema.

17. ENDEREÇO DO EMPREENDEDOR PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA

É obrigação do empreendedor manter atualizado o endereço para correspondências, declarado na guia "Outorgas". Após o cadastramento, caso seja necessária a alteração do mesmo, a solicitação deverá ser feita por meio do endereço eletrônico aege@epe.gov.br.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

Instruções para Solicitação de Cadastramento de Empreendimentos Hidrelétricos-
EPE-DEE-158_2007

Instruções para Solicitação de Cadastramento de Empreendimentos Termelétricos-
EPE-DEE-159_2007

Instruções para Solicitação de Cadastramento de Empreendimentos Eólicos-
EPE-DEE-017_2009

Instruções para Solicitação de Cadastramento de Empreendimentos Fotovoltaicos-
EPE-DEE-RE-065_2013

Instruções para Solicitação de Cadastramento de Empreendimentos Heliotérmicos-
EPE-DEE-RE-066_2013